

# Istruzioni per l'uso

## Catene da neve

La catena viene utilizzata per agganciare meglio Motúčka su superfici ghiacciate quando si utilizza un aratro o si guida su terreno ghiacciato.

Per attaccare la catena alla bici:

- svitare entrambi i tenditori alla massima lunghezza,
- appoggiare la catena a terra prima di livellare la ruota e portarla al centro,
- gettare entrambe le estremità sopra il pneumatico e allineare le sezioni trasversali della catena sul campione di pneumatico, - agganciare i ganci liberi dei tenditori negli ultimi passanti dell'altra estremità della catena,
- se i ganci sembrano non raggiungere la rete, riallineare e tirare la catena principalmente sotto la ruota,
- stringere i tenditori a gancio,
- se il disegno di usura degli pneumatici e della catena è quindi troppo lento, agganciare i ganci tenditore nelle penultime asole dell'estremità opposta della catena.

Conservare la catena asciutta dopo l'inverno, strofinata con un panno leggermente unto.

