

Driver Extra Power - doppio pulsante



attivace brzdy



Pulsante rosso -
FRENO


Pulsante Verde
-AVANTI
-INDIETRO

attivace elektroniky
/ přepínání směrů
vpřed a vzad

Connessione

per installazione
elettrica:

doppi pulsanti



- far passare il cavo nero con il connettore bianco dal doppio pulsante attraverso il passacavo sinistro e collegarlo al connettore contrassegnato "maniglia" - posizione 1 nella foto

Descrizione della funzione di controllo:

Premere il pulsante verde per cambiare la direzione di marcia - Avanti/Indietro.

Premere il pulsante rosso per azionare il freno.

Il freno rimane attivato finché non premiamo il pulsante verde e Motúčko è ora pronto per la marcia AVANTI, che è controllata dalla leva di marcia, di solito sulla maniglia di destra. Premendo il pulsante verde si cambia la direzione di marcia in RETROMARCIA, e così via.

Movimento di auto-movimento Extra Power

Quando il fusibile è inserito e l'elettronica è disattivata (cioè spenta), la ruota frena permanentemente - quando il fusibile è estratto o l'elettronica è attivata (quando l'elettronica è attivata, il fusibile deve essere inserito nella scatola dei fusibili), la ruota può essere ruotata liberamente in entrambe le direzioni superiamo la normale resistenza del motore solo nella direzione Reverse sempre e nella direzione Forward con la ruota libera ON. Nella posizione di ruota libera OFF, il motore è spento e non è necessario vincere la sua resistenza in marcia avanti.

Fusibile rimosso	Elettronica attiva/non attiva	La ruota non frena
Fusibile inserito	Elettronica inattiva	La ruota frena
	Elettronica attiva	La ruota non frena