ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO DEL CORPO

-Sovrastrutture 100, 80l, 120 l, 200 l e Mokařové

Motúčko - attacco di un corpo in metallo da 100 litri e 80, 120 o 200 corpi in plastica
litri,
- fissaggio della sovrastruttura Mokařová.
Scafi: - tutti i tipi hanno fori pronti per il montaggio - quattro fori nella parte inferiore, due fori
nella superficie obliqua anteriore.
- Le viti M8x25 appartengono ai due fori anteriori e due anteriori del fondo,
- Le viti M8x25 appartengono ai due fori posteriori del fondo.
Sovrastruttura carriola: - nella struttura tubolare sono predisposti fori per il fissaggio,
- quattro fori nella parte inferiore e tre fori nel piano inclinato anteriore.
- Le viti M8x25 appartengono ai due fori anteriori e due anteriori della parte inferiore, le viti M8x25 appartengono ai due fori posteriori della parte inferiore,
- la sovrastruttura mock-up comprende un puntone tubolare posizionato tra l'arco anteriore del telaio Motúčka e il tubo superiore della struttura della sovrastruttura,
- questo puntone è fissato con due viti M8x45, molle comprese. rondelle.

100l

80l

120l

200l

Mokařová nástavba